

Bedienungsanleitung Licht

- Vorplatzbeleuchtung automatisch bei Dämmerung und Annäherung.
- Für Dauerbetrieb – Schalter S2 drücken (im Sicherungskasten).
- Hüttenbeleuchtung mit Schalter ausserhalb Sicherungskasten – 2 Lichtregler und 1 Schalter (rechts neben der Tür).

Beim Verlassen der Hütte unbedingt beachten

- Vorplatzbeleuchtung mit Schalter S2 löschen.
Beleuchtung brennt noch ein paar Minuten.
- Alle Innenbeleuchtungen löschen.
- Bei der Sauna-Eingangstüre, Schlüsselschalter drehen, rotes Licht erlöscht.
Betrifft die Wegbeleuchtung.
Licht brennt noch ein paar Minuten.